

Procédure pour la désinfection d'un puits artésien

Avant de débiter :

- Vous devez enlever les petits filtres des robinets jusqu'à la fin du traitement.
- Ne pas faire circuler le chlore dans les systèmes de traitement d'eau, les laveuses à vaisselle et à linge.
- S'assurer qu'il y ait toujours une présence lors de la désinfection.

Désinfection du puits:

1. Ouvrir le puits et calculer environ 1 gallon d'eau de javel (Javex ou autre) par 50 pieds de forage.
2. Verser dans le puits le ou les gallons de chlore
3. Prendre un boyau d'arrosage extérieur, le mettre dans le haut du puits et laisser couler à plein régime sans arrêt.
4. Après 30 minutes, ouvrir chaque robinet un par un, eau chaude et froide jusqu'à ce qu'il y ait une odeur de chlore. Refermer tous les robinets sauf celui à l'extérieur dans le puits
5. Laisser reposer pour une période de 12 heures
6. Après les 12 heures ou le lendemain matin, ouvrir un robinet de préférence celui du bain ou autre boyau extérieur et laisser couler sans arrêt.
7. Ouvrir chaque robinet un par un à la fin et vidanger le mélange de chlore

Vous pouvez consulter le site du Ministère, il y a un outil de calcul et plus d'information sur ce sujet :

<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant/index.htm#desinfection>